Mi az a Wiser?

A Wiser a Schneider Electric egyszerű okosotthon-rendszere, amivel nem csak a mindennapjainkat tudjuk komfortosabbá varázsolni, hanem bizonyos vészhelyzetek bekövetkeztéről is azonnal értesítést kapunk anélkül, hogy a meglévő villamos hálózatunkat át kellene alakítani.

Mitől okosotthon a Wiser?

A kényelmi funkciók mellett, külső eseményekre is képes önállóan reagálni a rendszer (pl. magas páratartalom esetén automatikusan bekapcsolja az elszívó berendezést), mindemellett a hangvezérlést is támogatja (pl. Amazon Alexa, Google Assistant, Siri stb.).

Milyen funkciók érhetők el a Wiser rendszerben?

1. **Világításvezérlés** – kapcsoló, fényerőszabályzó, mozgásérzékelő, dugalj adapter és okos dugalj
2. **Redőnyvezérlés** – redőnyvezérlés/árnyékolásvezérlés
3. **Szenzorok** – vezeték nélküli mozgásérzékelő, nyitásérzékelő, vízszivárgás-érzékelő, hőmérséklet-/páraérzékelő, füstérzékelő
4. **Megfigyelés** – beltéri és kültéri WiFi kamera

Hogyan működtethető a Wiser rendszer?

1. **Helyi működtetés** – használja okos eszközeit pont úgy, mint a hagyományos kapcsolókat: működtesse azokat kézzel, a megszokott módon
2. **Okostelefonról** – helyezze magát kényelembe és vegye kezébe az irányítást: az ingyenes, magyar nyelvű Wiser by SE applikáció segítségével Androidos vagy iOS-es készülékéről vezérelheti otthonát, akár otthon a kanapén ülve, akár távol az otthonától is
3. **Hangvezérlés** – használja meglévő hangvezérlő rendszerét kényelme fokozására: a Wiser kompatibilis a legnépszerűbb hangvezérlő rendszerekkel (pl. Amazon Alexa, Google Assistant, Siri stb.)

Ki tudja telepíteni a Wiser rendszert?

A Wiser okosotthon-rendszer telepítése egyszerű, tanúsítványhoz nincs kötve, így szinte bármelyik villanyszerelő el tudja végezni. Amennyiben nincs konkrét szakembere a beépítéshez, kérjük, látogasson el honlapunkra (se.com/hu) és válasszon az ajánlott Wiser kivitelezők listájából!

További információkra van szüksége?

Keresse fel honlapunkat: se.com/hu/wiser, vagy írjon nekünk e-mailt: wiser-tamogatas@se.com. Gyors és egyszerű árajánlatért látogasson el a www.szerelvenykivalaszto.hu oldalra, ahol - egy gyors regisztrációt követően - az okos-otthon megoldásokra és a hagyományos funkciókra is villámgyorsan árajánlatot kaphat!

Honnan lehet beszerezni a Wiser by SE alkalmazást?

- Androidos eszközökre a Play áruházból, ingyenesen
- iOS rendszerre az Apple Store-ból, ingyenesen

Letöltés
Wiser by SE alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



Wiser

Egyszerű okos-otthon megoldás mindenkinek

se.com/hu/wiser

Life Is On Schneider Electric

A rendszerhez szükséges készülékek kiválasztásának folyamata

Wiser™ központ

Minden rendszerhez csak
1 db szükséges (CCT501901)

Wi Fi / LAN

Router

3G / 4G / 5G

Világítást szeretnék vezérelni:

1. Csak kapcsolni szeretném a világítást
- falba süllyeszthető (SDD1xx388)
- mikromodul (hagyományos nyomóval működtethető) (CCT5011-0002)

2. Szabályozni is szeretném a fényerősséget
- falba süllyeszthető
  - nyomógombos (SDD1xx381)
  - forgatógombos (SDD1xx382)
- mikromodul (hagyományos nyomóval működtethető) (CCT5010-0002)

3. Mozgásérzékelővel szeretném működtetni a világítást
- falba süllyeszthető
  - kapcsolóval (SDD1xx384)
  - kapcsolóval és fényerőszabályzóval (SDD1xx386)

4. Álló vagy asztali lámpát szeretnék kapcsolni és a fogyasztásukat mérni, esetleg áramtalanítani bizonyos háztartási gépeket
- okos dugalj (SDD1xx380)
- dugaljadapter (bármely meglévő konnektorban használható) (CCT711119)

Redőnyöket vagy motoros árnyékolókat szeretnék vezérelni:

- falba süllyeszthető (SDD1xx385)
- mikromodul (hagyományos nyomóval működtethető) (CCT5015-0002)

Nem szeretnék vésni, fúrni, vezetéket behúzni, de szükségem lenne egy, vagy két kapcsolóra:

- Vezeték nélküli kapcsoló (1 vagy 2 eszköz vezérlésre, csoportos kapcsolásra, 4 féle hangulat indítására) (SDD111389)

Érzékelőkre lenne szükségem és azok lehetőleg vezeték nélküliek legyenek:

- mozgásérzékelő (CCT595011)
- nyitásérzékelő (CCT591011)
- vízszivárgás-érzékelő (CCT592011)
- hőmérséklet-/páraérzékelő (CCT593011)
- füstérzékelő (CCT599001)

Szeretném látni, mi történik az otthonomban vagy az ingatlanom körül:

- beltéri WiFi kamera* (CCT723319)
- kültéri WiFi kamera* (CCT724319)

Hangvezérlést szeretnék:

- Amazon Alexa**
- Google Assistant**
- Siri**



Wiser eszközök Sedna Design keretekkel

Színkód:
XX (11 - fehér; 12 - bézs; 13 - alumínium; 14 – antracit)

Wiser eszközök Sedna Elements keretekkel

* A WiFi kamerákhoz nincs szükség Wiser központra

**A hangvezérlők nem a Wiser rendszer eszközei, azokat nem a Schneider Electric forgalmazza!